RIWALL PRO RPBV 26 lombfúvó és szívó aprítással

Rövid használati, ápolási és biztonsági útmutató

Benzinmotoros lombszívó, lombfúvó és levélaprító – 3 az 1-ben

1. Használati útmutató

Használat előtt

- Ellenőrizze a gép műszaki állapotát, a burkolatokat és a rögzítéseket.
- Válassza ki a kívánt üzemmódot: lombfúvás vagy lombszívás és aprítás.
- Szerelje fel az adott üzemmódhoz szükséges csöveket és tartozékokat.
- Lombszívás esetén ellenőrizze a gyűjtőzsák megfelelő rögzítését.
- Távolítsa el a munkaterületről a köveket, üvegeket, fémdarabokat és egyéb kemény tárgyakat.
- Vegye fel a szükséges védőfelszerelést.

Indítás és használat

1. Helyezze a gépet stabil, sík felületre.
2. Hideg motornál használja a szívatót és szükség szerint az üzemanyag-előszivattyút.
3. A gépet biztonságosan megtartva indítsa el a berántózsinórral.
4. Hagyja a motort rövid ideig alapjáraton működni.
5. Lombfúváskor a fúvócsövet a talaj felé irányítva, egyenletes mozdulatokkal terelje össze a leveleket.
6. Lombszíváskor a szívócsövet a levelek fölött mozgatva gyűjtse össze a száraz lombot.
7. A gyűjtőzsákot rendszeresen ellenőrizze, és szükség esetén ürítse ki.
8. A munka befejezése után állítsa le a motort, és várja meg a forgó alkatrészek teljes megállását.

Fontos: Üzemmódváltást, csőcserét és a gyűjtőzsák ürítését kizárólag leállított motornál, a forgórész teljes megállása után végezze.

2. Ápolási és karbantartási útmutató

Minden használat után

- Állítsa le a motort, és várja meg annak lehűlését.
- Ürítse ki a gyűjtőzsákot, és távolítsa el belőle a növényi maradványokat.
- Tisztítsa meg a szívó- és fúvócsöveket az esetleges eltömődésektől.
- Távolítsa el a gép külső felületéről a port, leveleket és egyéb szennyeződéseket.
- Ellenőrizze a csövek, burkolatok és rögzítések épségét.
- Vizsgálja meg, hogy nincs-e üzemanyag-szivárgás.

Tisztítás

- Vizsgálja meg a gyűjtőzsákot, hogy nincs-e rajta szakadás vagy sérülés.
- Ellenőrizze a rögzítőcsavarokat és a kezelőszervek megfelelő működését.
- Puhaszőrű kefével, kis nyomásra állított sűrített levegő

Fontos: A gépet nagynyomású mosóval tisztítani tilos. A motorba és a légszűrőházba nem kerülhet víz!

3. Biztonsági előírások

FIGYELEM! A gép forgó alkatrészei és a nagy sebességgel kiáramló levegő sérülést okozhatnak!

- A gépet kizárólag a használatát ismerő személy kezelheti.
- Használjon védőszemüveget, hallásvédőt, védőkesztyűt, hosszú nadrágot és zárt, csúszásmentes lábbelit.
- A munkaterületen ne tartózkodjanak gyermekek, állatok vagy illetéktelen személyek.
- A fúvócsövet soha ne irányítsa emberek vagy állatok felé.
- Ne használja a gépet sérült vagy hiányzó burkolattal.

- A szívónyílásba és a forgórész közelébe soha ne nyúljon.
- A gépet zárt térben működtetni tilos a mérgező kipufogógázok miatt.
- Üzemanyag-utántöltést kizárólag leállított, lehűlt motornál végezzen, nyílt lángtól távol.
- Ne használja a gépet gyúlékony folyadékok, forró hamu vagy égő anyagok felszívására.
- Ne szívjon fel köveket, üveget, fémet vagy egyéb kemény tárgyakat.
- Ne használja a gépet erős esőben vagy rendkívül nedves körülmények között.

Különleges biztonsági szabályok

Lombfúvás: Ügyeljen arra, hogy a légáram ne fújjon port, kavicsot vagy egyéb tárgyakat emberek, járművek és ablakok felé.

Lombszívás: Elsősorban száraz levelek felszívására használja. Kerülje a nagyobb ágak, kövek és egyéb kemény tárgyak beszívását.

Levélaprítás: A forgó aprítószerkezet súlyos sérülést okozhat. Eltömődés esetén állítsa le a motort, várja meg a forgórész teljes megállását, és a véletlen indítás megakadályozására húzza le a gyertyapipát. Csak ezután kezdje meg az eltömődés megszüntetését.