RIWALL PRO RPCS 2526 láncfűrész

Rövid használati, ápolási és biztonsági útmutató

Benzinmotoros ágvágó láncfűrész

1. Használati útmutató

Használat előtt

- Ellenőrizze a láncfűrész műszaki állapotát, a lánc feszességét és élességét.
- Ellenőrizze a láncfék megfelelő működését.
- Töltse fel az üzemanyagtartályt a gyártó által előírt benzin–kétütemű motorolaj keverékkel.
- Ellenőrizze a lánckenő olaj szintjét, szükség esetén töltse fel.
- Győződjön meg arról, hogy a munkaterületen nincsenek illetéktelen személyek.

Indítás és használat

1. Helyezze a gépet stabil, vízszintes felületre, és kapcsolja be a láncféket.
2. Hideg motornál használja a szívatót és szükség szerint az üzemanyag-előszivattyút.
3. A gépet a talajon biztonságosan rögzítve indítsa el a berántózsinórral.
4. A láncfék kioldása után, a gépet mindkét kézzel stabilan tartva kezdje meg a vágást.
5. Kerülje a vezetőlemez felső csúcsával történő érintkezést, mert az veszélyes visszarúgást okozhat.
6. A munka befejezése után állítsa le a motort, és várja meg a lánc teljes megállását.

2. Ápolási és karbantartási útmutató

Minden használat után

- Állítsa le a motort, és várja meg annak lehűlését.
- Tisztítsa meg a gépet a fűrészportól, faforgácstól és egyéb szennyeződésektől.
- Ellenőrizze a lánc és a vezetőlemez állapotát.
- Ellenőrizze a láncfeszességet, szükség esetén állítsa be.
- Tisztítsa meg a lánckenő rendszer hozzáférhető részeit, vízzel való tisztítása tilos!

Fontos: A láncfeszességet kizárólag leállított motor mellett ellenőrizze és állítsa be!

3. Biztonsági előírások

FIGYELEM: A láncfűrész használata fokozott balesetveszéllyel jár!

- A gépet kizárólag megfelelő gyakorlattal rendelkező személy használhatja.
- Kötelező a megfelelő védőfelszerelés: védősisak (szükség szerint), arcvédő vagy védőszemüveg, hallásvédő, vágásbiztos nadrág, védőkesztyű és csúszásmentes védőlábbeli.
- A láncfűrészt mindig két kézzel, biztos fogással használja.
- Ne dolgozzon létráról vagy instabil testhelyzetben.
- A gépet zárt térben használni tilos a kipufogógázok miatt.
- Üzemanyag-utántöltést kizárólag leállított, lehűlt motornál végezzen, nyílt lángtól távol.
- Ne használja a gépet sérült lánccal, hibás láncfékkel vagy hiányzó védőburkolattal.
- A munkaterületen tartson biztonságos távolságot más személyektől.
- A gépet gyermekek és illetéktelen személyek nem használhatják.

Kiemelt figyelmeztetés: A RIWALL PRO RPCS 2526 felső fogantyús ágvágó láncfűrész. Kialakítása miatt fokozott visszarúgási és sérülési kockázattal jár. Magasban, fán történő munkavégzése kizárólag megfelelő szakképzettséggel, biztosítással és speciális munkavédelmi felszereléssel megengedett.