RIWALL PRO RPMT 520 4in1

Rövid használati, ápolási és biztonsági útmutató

Multifunkciós benzines kerti gép – 4 az 1-ben

1. Használati útmutató

Használat előtt

- Ellenőrizze a gép műszaki állapotát, a rögzítéseket és a védőburkolatokat.
- Válassza ki a munkához megfelelő adaptert: damilfej, bozótvágó kés, sövényvágó vagy ágvágó láncfűrész.
- Ellenőrizze, hogy a felszerelt adapter megfelelően rögzítve van-e.
- Töltse fel az üzemanyagtartályt a gyártó által előírt benzin–kétütemű motorolaj keverékkel.
- Ágvágó adapter használatakor ellenőrizze a láncfeszességet és a lánckenő olaj szintjét.
- Vegye fel az előírt védőfelszerelést, és állítsa be a vállhevedert.

Indítás és használat

1. Helyezze a gépet stabil, sík felületre úgy, hogy a vágóeszköz ne érjen semmihez.
2. Hideg motornál használja a szívatót és szükség szerint az üzemanyag-előszivattyút.
3. A gépet biztonságosan megtartva indítsa el a berántózsinórral.
4. Hagyja a motort rövid ideig alapjáraton működni.
5. A gépet két kézzel, stabil testhelyzetben használja.
6. A vágást egyenletes mozdulatokkal, az adapter rendeltetésének megfelelően végezze.
7. A munka befejezése után állítsa le a motort, és várja meg a vágóeszköz teljes megállását.

Fontos: Adaptercserét, tisztítást és beállítást kizárólag leállított, lehűlt motornál végezzen. A véletlen indítás megakadályozására szükség esetén húzza le a gyertyapipát.

2. Ápolási és karbantartási útmutató

Minden használat után

- Állítsa le a motort, és várja meg annak lehűlését.
- Távolítsa el a füvet, leveleket, faforgácsot és egyéb szennyeződéseket.
- Ellenőrizze a vágóadapterek épségét és megfelelő rögzítését.
- Tisztítsa meg a gép szellőzőnyílásait.
- Ellenőrizze az esetleges üzemanyag- és olajszivárgást.
- Helyezze fel a vágóeszközök védőburkolatait.

Fontos: A gépet nagynyomású mosóval tisztítani tilos. A motort és az elektromos alkatrészeket ne érje közvetlen vízsugár.

3. Biztonsági előírások

FIGYELEM! A gép forgó és mozgó vágóeszközei súlyos sérülést okozhatnak!

- A gépet kizárólag a használatát ismerő, megfelelő fizikai állapotban lévő személy kezelheti.
- Használjon védőszemüveget vagy arcvédőt, hallásvédőt, védőkesztyűt, hosszú nadrágot és csúszásmentes védőlábbelit.
- A munkaterületen ne tartózkodjanak gyermekek, állatok vagy illetéktelen személyek.
- Fűkaszáláskor és bozótvágáskor tartson legalább 15 méteres biztonsági távolságot más személyektől.
- A gépet mindig két kézzel, stabil testhelyzetben használja.

- Ne használja a gépet sérült vágóeszközzel vagy hiányzó védőburkolattal.
- Üzemanyag-utántöltést kizárólag leállított, lehűlt motornál végezzen.
- Zárt térben a benzinmotor működtetése tilos.
- Ne dolgozzon létráról vagy instabil felületről.
- A vágóeszközökhöz kizárólag a motor leállítása és a mozgó részek teljes megállása után nyúljon.

Különleges biztonsági szabályok az adapterekhez

Fűkasza és bozótvágó: A forgó vágóeszköz köveket és más tárgyakat repíthet ki. A munkaterületet használat előtt tisztítsa meg az idegen tárgyaktól.

Sövényvágó: A vágópengéket tartsa távol a kezétől és a testétől. Figyeljen a rejtett drótokra, kerítésekre és elektromos vezetékekre.

Magassági ágvágó: Mindig számoljon a lehulló ágak veszélyével. Elektromos légvezetékek közelében a gépet használni tilos. A vezetékektől a gyártó és az áramszolgáltató által előírt biztonsági távolságot be kell tartani.