WUBER W94206

Rövid biztonsági és ápolási útmutató

Elektromos damilos lomb- és kerti hulladékaprító – 1800 W

1. Biztonsági előírások

FIGYELEM! A nagy fordulatszámú, forgó damilos aprítószerkezet súlyos sérülést okozhat!

Használat előtt

- Ellenőrizze a gép, a tápkábel és a csatlakozó sértetlenségét.
- Ellenőrizze a védőburkolatok rögzítését és az aprítódamil állapotát.
- Állítsa a gépet stabil, vízszintes, száraz felületre.
- Viseljen védőszemüveget, hallásvédőt, védőkesztyűt és zárt, csúszásmentes lábbelit.
- Kültéri hosszabbítót és legfeljebb 30 mA-es áram-védőkapcsolóval védett csatlakozást használjon.

Használat közben

- Kizárólag lomb, fű és puha növényi hulladék aprítására használja.
- Fás ágakat, köveket, fémet, üveget és egyéb kemény tárgyakat a gépbe helyezni tilos.
- Ne nyúljon az adagolónyílásba; az anyagot kisebb adagokban töltse be.
- Működés közben ne mozgassa és ne döntse meg a gépet.
- Gyermekeket és illetékteleneket tartson távol.
- Esőben, nedves környezetben vagy sérült kábellel ne használja.

Eltömődés vagy meghibásodás esetén

1. Kapcsolja ki a gépet.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozót.
3. Várja meg az aprítószerkezet teljes megállását.
4. Csak ezután kezdje meg az eltömődés megszüntetését vagy az ellenőrzést.

Fontos: kikapcsolás után az aprítószerkezet rövid ideig még foroghat!

2. Ápolási és tisztítási útmutató

Minden használat után

- Kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet, majd várja meg a teljes megállást.
- Ürítse ki a gyűjtőzsákot, távolítsa el a növényi maradványokat.
- Tisztítsa meg az adagolónyílást és a hozzáférhető felületeket.
- Távolítsa el a port és a szennyeződéseket a külső burkolatról.
- Ellenőrizze a damilt, a tápkábelt és a csatlakozót.

Tisztítási szabályok

- Nagynyomású mosó vagy közvetlen vízsugár használata tilos.
- A motort és az elektromos alkatrészeket nem érheti víz.
- Puha kefével, száraz vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa.
- Tisztítást és karbantartást kizárólag áramtalanítva végezzen.

4. Kiemelt figyelmeztetés

A WUBER W94206 damilos lombaprító, nem hagyományos késes ágaprító! Elsősorban falevelek, fű, gyomok és puha növényi maradványok aprítására alkalmas. Vastag, fás ágak és kemény tárgyak aprítására nem használható. A nem megfelelő anyagok a damil sérülését, a motor túlterhelését és a gép meghibásodását okozhatják.